■ 使用時のお願い

●このジャケットを付けて、小雪の中など温度の低いところで撮影した後、暖かい部屋に持ち込んだときは、ビデオカメラのつゆつきにお気を付けください。
●ジャケット装着時は、電源スイッチ、撮影開始 / 一時停止ボタン、ズームレバー、フォトショットボタンが操作できます。それ以外のボタンを操作するときは、ジャケットを外して操作してください。
●持ち運ぶときは、ビデオカメラの誤動作を防ぐため、電源を切ってください。
●ビデオカメラの誤動作を防ぐため、ジャケットを抱え持ったり、ジャケットの上から押したりせず、ビデオカメラのグリップベルトを持つようにしてください。
●ビデオカメラの出し入れやジャケットの持ち運びなど、取り扱い時は大きなショックを与えないよう、十分にお気を付けください。
●ジャケットを付けているときは、安定した平面の上に置くようにしてください。
●低温では、バッテリーの使用時間が短くなります。
●正常に録画、録音されなかった場合の、内容の補償についてはご容赦ください。
●よごれを落とす場合は、十分にしぼったぞうきんなどを使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
●小雨・小雪の場合に、安全のためにお使いください。
●ビデオカメラのマイク部がジャケットにこすれる音や小雨がジャケットにあたる音が録音される場合があります。
●保存するときは、十分乾かした後、しわにならないように保存してください。

■ 仕様

材　　質：ナイロン
質　　量：約 60 g
外形寸法：約 幅 70×高さ 130×奥行 140 mm

■ お問い合わせ先

お客様ご相談センター☎0120-878-365（パナは　365日）
フリーダイヤル (料金無料)　365 日／受付 9 時～ 20 時

松下電器産業株式会社
AVC ネットワーク事業グループ
〒 571-8505 大阪府門真市松生町 1 番 4 号　☎ (06)6909-1021
システム事業グループ
〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2 番 15 号　☎ (06)6901-1161

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

S0102Kd0(　500 Ⓐ)

Panasonic



スノー&レインジャケット

取 扱 説 明 書

品番 VW-SJGS5

このたびはスノー&レインジャケットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

VQT9674

＊ビデオカメラの使いかたについてはビデオカメラの説明書をお読みください。

使いかた

ジャケット装着前に以下の操作を行ってください。

❶バッテリーを付ける
❷レンズキャップを外す
❸カセットまたはカードを入れる
❹「フルオート」にする
❺テープ撮影時間モード (SP/LP) を選ぶ
❻ファインダーを引き出して視度を調整する
(収納後には調整できません)

1 レンズ部分を前面の窓に向けてビデオカメラを入れる



2 底面部のマジックテープを止める



置くときは手袋部のマジックテープを止める



■ 使用時のお願い

- ビデオカメラのグリップベルトが正しい位置にくるようにセットしてください。
- 撮影する前には、必ずレンズのケラレ (画面の四隅が暗くなること) がないことを確かめてください。
- ファインダーをのぞいて、レンズ部にスノー＆レインジャケットがかぶさって、映り込んでいないか、確認してください。
- バッテリーパック (VW-VBD25) は使用できません。(2001 年 12 月現在)

図のように手を差し込む

❶手袋部のマジックテープを外し、
❷手を入れ、
❸ビデオカメラのグリップベルトに手を通し、
❹しっかりとビデオカメラを持つ
(もう一方の手も添えて持つ)